

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania DRUKAREK ATRAMENTOWYCH

Sekcja 1: Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym:

- Drukarkę należy podłączać wyłącznie do sprawnego gniazdka z uziemieniem.
- Nie należy dotykać wtyczki ani przewodów zasilających mokrymi rękami.
- Jeżeli zauważysz uszkodzenie kabla zasilającego lub wtyczki, natychmiast zaprzestań korzystania z urządzenia i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

2. Ryzyko przegrzania:

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół urządzenia, zachowując co najmniej 10 cm przestrzeni z każdej strony drukarki.
- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych ani nie należy umieszczać drukarki w zamkniętych, niewentylowanych przestrzeniach.
- Należy unikać używania drukarki przez dłuższy czas bez przerw, by zapobiec przegrzaniu elementów wewnętrznych.

3. Ryzyko kontaktu z materiałami eksploatacyjnymi (tusze):

- Podczas wymiany tuszu należy unikać kontaktu tuszu ze skórą, oczami lub ustami, a w przypadku kontaktu natychmiast przemyć miejsce wodą.
- Tusze należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt.

4. Ryzyko uszkodzeń mechanicznych:

- Nie można wkładać rąk ani innych przedmiotów do wnętrza drukarki podczas jej pracy.
- Należy upewnić się, że pokrywa drukarki jest prawidłowo zamknięta przed rozpoczęciem drukowania.

Sekcja 2: Specyficzne zagrożenia związane z użytkowaniem

1. Zagrożenia w wilgotnym środowisku:

- Nie należy używać drukarki w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki lub blisko źródeł wody, a jeśli urządzenie zostanie zamoczone należy natychmiast odłączyć je od zasilania i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

2. Zagrożenia w wysokich temperaturach otoczenia:

- Drukarkę należy przechowywać i używać w pomieszczeniach o temperaturze zgodnej z zaleceniami producenta zwykle tj. od 10°C do 35°C.
- Należy unikać wystawiania drukarki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub umieszczania jej w pobliżu grzejników.

Sekcja 3: Środki ostrożności podczas konserwacji

1. Czyszczenie urządzenia:

- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć drukarkę od źródła zasilania.
- Do czyszczenia obudowy należy używać suchej lub lekko wilgotnej ściereczki i nie należy stosować wody ani agresywnych środków chemicznych.
- Należy unikać wdychania kurzu tonera podczas czyszczenia wnętrza urządzenia.

2. Konserwacja elementów:

- Należy regularnie wymieniać tusze oraz inne części eksploatacyjne zgodnie z zaleceniami producenta, a jeżeli zauważymy jakiegokolwiek nieprawidłowości w działaniu drukarki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

3. Przechowywanie tonerów:

- Tusze należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Sekcja 4: Dodatkowe ostrzeżenia

1. Bezpieczeństwo dzieci:

- Drukarki atramentowe nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci, dlatego należy mieć na uwadze by dostęp do urządzeniawały jedynie osoby upoważnione.
- Tusze i inne akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

2. Oznaczenia i zgodność:

- Należy upewnić się, że urządzenie posiada oznaczenie CE, co świadczy o zgodności z normami bezpieczeństwa obowiązującymi w UE.
- Należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta i postępować zgodnie z jej zaleceniami.

Przedstawiając powyższą listę ostrzeżeń należy mieć na uwadze, że stosowanie wyżej wymienionych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych, a ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych, dlatego należy dbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 oraz uchylającą dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady i dyrektywę Rady 87/357/EWG by zapewnić ochronę użytkowników przed zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania produktu.